

VORMIOL RELEASE

**Odbedňovací prostředek pro
betonovéprefabrikáty a výrobky**

Položka č.
1354

OBLASTI POUŽITÍ

VORMIOL Release je odbedňovací prostředek pro jednotné odbedňování betonových trubek, předpjatých betonových prahů, obrubníků a šachetních prstenců.

Výsledný betonový povrch je souměrný, bez pórů a skvrn.

VORMIOL Release je vhodný pro použití na dřevěné, kovové a plastové bednění.

SPOTŘEBA

V závislosti na struktuře povrchu a savosti podkladu je doporučené aplikační množství přibližně 10 - 40 g/m².

Požadované množství aplikace je třeba stanovit v každém jednotlivém případě.

EFEKTIVNÍ

VORMIOL Release má chemicko-fyzikální účinky a vytváří dobře přilnavý separační film na bednění a formách. Zjednodušená separace betonu a bednění minimalizuje poškození vyrobených betonových prvků i bednění.

VORMIOL Release se neusazuje a díky obsaženým antikorozním přísadám chrání ocelové bednění před korozí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotnost	homogenní
Barva	nažloutlý
Forma	kapalina
Hustota	0,86 ± 0,02 g/cm ³
Zpracovatelnost	od +1 °C
Trvanlivost	přibližně 1 rok
Skladování	V uzavřených nádobách; v chladu, ale bez mrazu. Chraňte před silným slunečním zářením.

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

VORMIOL Release se dodává připravený k použití.

Separáční prostředek by se měl nanášet vhodným postřikovačem v tenké, ale rovnoměrné vrstvě na kyselé, suché bednění.

Výrobek je nebezpečnou látkou podle nařízení CLP. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

BALENÍ

- 30 l kanistr
- 200 l sud
- Kontejner o objemu 1000 l

POZNÁMKY

Technický list popisuje možnosti zpracování a aplikace a typické způsoby působení za normálních podmínek. Tyto poznámky však v žádném případě nepředstavují zaručené vlastnosti a nejsou úplným návodem k použití, protože my jako výrobce popisovaného výrobku nemáme žádný vliv na následné zpracování a použití v kombinaci s jinými stavebními materiály. Z těchto ani ústních pokynů proto nevyplývá odpovědnost, právní nárok nebo záruka výsledku.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji platí technický list s výhradou a v nejnovější verzi, kterou si u nás můžete kdykoli vyžádat. Kromě toho platí nejnovější verze našich Všeobecných obchodních podmínek.

Stav: 22. února 2021

PŘED POUŽITÍM UVOLŇOVACÍHO PROSTŘEDKU JE NUTNÉ PROVÉST ZKOUŠKY VHODNOSTI NEBO POČÁTEČNÍ ZKOUŠKY.